



ด้านข้าง



ด้านหลัง



อุปกรณ์เสริม



สาย USB

รายละเอียดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ	ภาพประกอบ	รายละเอียด
1. Power		เปิด-ปิดปากกา
2. MP3 Mode		เข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
3. Microphone		ไมโครโฟน
4. Speaker		ลำโพง
5. Light Status		ไฟแสดงสถานะ
6. Reading Pointer		หัวอ่าน
7. Earphone Slot		ช่องเสียบหูฟัง
8. TF Card Slot		ช่องใส่การ์ดความจำ
9. Volume Up		ปุ่มเพิ่มเสียง
10. Volume Down		ปุ่มลดเสียง
11. USB/Battery Slot		ช่อง USB/ช่องชาร์จแบตเตอรี่
12. Reset		ช่องสำหรับรีเซ็ตเครื่อง

รายละเอียดอุปกรณ์เสริม

รายการ	ภาพประกอบ	รายละเอียด
USB		สาย USB 1 เส้น



ฟังก์ชันการอ่าน

อ่านได้ทั้งประโยค คำศัพท์ คำแปล และรูปภาพ พร้อมสะกดคำ



ฟังก์ชันการฟัง

ฟังการออกเสียงจากเจ้าของภาษา ช่วยให้คุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น



เครื่องเล่น MP3

รองรับไฟล์ MP3 format เพลิดเพลินกับการรับฟังแบบส่วนตัว

การใช้งานฟังก์ชันอ่านหนังสือ

- กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่เพื่อเปิดเครื่อง หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ปากกาจะเข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสืออัตโนมัติ
- ใช้ปากกาจิ้มที่หน้าปกหนังสือที่ต้องการฟังเสียง ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่มีโลโก้
- ใช้ปากกาจิ้มเบาๆ ที่ข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ในหนังสือ เพื่อฟังเสียงและเรียนรู้ได้ตามต้องการ

การใช้งานฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 จากนั้นปากกาจะเล่นเพลงที่มีอยู่ในหน่วยความจำอัตโนมัติ
- กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อ Next เปลี่ยนเพลงถัดไป
- กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อ Back ย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า
- กดปุ่ม หนึ่งครั้งเพื่อ Pause หยุดเพลงที่เล่นอยู่
- สามารถใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์ในสตีกเกอร์แผงควบคุม เพื่อเปลี่ยนเพลงได้

การปรับระดับเสียง

- กดปุ่ม (Volume Up) เพื่อเพิ่มเสียง
- กดปุ่ม (Volume Down) เพื่อลดเสียง

การใช้งานฟังก์ชันเครื่องบันทึกเสียง

- กดปุ่ม ค้างไว้เมื่อต้องการบันทึกเสียง แล้วกดปุ่ม ค้างไว้เพื่อหยุดการบันทึกเสียง
- กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อเล่นเสียงที่บันทึกไว้ จากนั้นปากกาจะเล่นเสียงที่ถูบันทึกไว้อันดับแรกสุดโดยอัตโนมัติ และตามด้วยเสียงที่ถูบันทึกถัดไปตามลำดับ สามารถกด ค้างไว้เพื่อให้ปากกาเล่นเสียงที่อยู่ถัดไปได้เรื่อยๆ

การใช้งานฟังก์ชัน Follow Me

- เลือกหนังสือที่ต้องการจะเทียบเสียง แล้วใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์ บนสติ๊กเกอร์แผงควบคุมเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Follow Me
- ใช้ปากกาจิ้มที่คำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการจะฝึกพูดตาม
- ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษาของคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ 1 ครั้ง จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้เตรียมบันทึกเสียงตาม เมื่อได้ยินสัญญาณแล้วให้ออกเสียงเพื่อบันทึกทันที
- ระยะเวลาที่ให้นับที่เสียงจะยาวนานกว่าความยาวของคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ ประมาณ 2-3 วินาที
- ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษา ตามด้วยเสียงที่บันทึกไว้เพื่อเปรียบเทียบกัน

การปิดเครื่อง

- กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่ รอจนไฟสถานะดับลง

การเพิ่มและลบไฟล์ผ่านทางสาย USB

- ปิดเครื่องปากกา MIS Talking Pen
- นำสาย USB เสียบเข้ากับปากกา MIS Talking Pen และเชื่อมต่อกับ Computer
- ทำการเพิ่มหรือลบไฟล์ที่ต้องการได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

การชาร์จแบตเตอรี่

- เชื่อมต่อปากกากับ Computer หรือ Adaptor ด้วยสาย USB จะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เมื่อไฟสีแดงดับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแอปไอเอสทอล์กเพน

- ไฟล์เดอร์ใน Memory
 - TALKINGPEN
 - EBOOK (ไฟล์หนังสือ) ไฟล์หนังสือต้องนำไปไว้ในไฟล์เดอร์ **EBOOK**
 - MP3 ไฟล์เสียง MP3 ต้องนำไปไว้ในไฟล์เดอร์ **MP3**
 - RECORD (ไฟล์เสียงที่บันทึก) ไฟล์เสียงที่บันทึกต้องนำไปไว้ในไฟล์เดอร์ **RECORD**

ข้อมูลทางเทคโนโลยี

- ขนาด : ยาว 15.5 ซม. กว้าง 3.5 ซม. สูง 3 ซม.
- ฟอร์แมตของไฟล์หนังสืออ่าน : นามสกุล .MIS
- ฟอร์แมตของไฟล์เพลง : .mp3
- ฟอร์แมตของไฟล์บันทึกเสียง : .wav
- ความจุของการ์ด : 4 GB
- SNR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 dB
- ช่องเสียบสาย USB
- ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร
- Adaptor ที่สามารถใช้ได้กับปากกา Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz Output: DC 5V===

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

- เอ็มไอเอสทอล์กเพน 1 ตัว
- คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น
- ใบรับประกัน 1 แผ่น
- สติ๊กเกอร์แผงควบคุมสำหรับใช้ร่วมกับปากกา 1 แผ่น
- สาย USB 1 เส้น

กรุณาตรวจสอบรุ่นดังกล่าวว่าอยู่ในสภาพดี และบรรจุอยู่ในกล่องครบถ้วน หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบกรุณาติดต่อผู้ขายทันที

เรียน ลูกค้าผู้ใช้แอปไอเอสทอล์กเพน

ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กเพนของเรา เพื่อช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึงจัดทำคู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการทำงาน ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หากนี่คือครั้งแรกที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาอ่านคู่มือให้ถี่ถ้วนก่อนการใช้งาน จะช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงที่เราจัดทำคู่มือชิ้นนี้ เราทำงานอย่างรอบคอบในการที่จะให้ข้อมูลที่ครบครันและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุดที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป เรายินดีน้อมรับคำแนะนำและข้อติชมในจุดผิดพลาดอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าท่านประสบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งสายด่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที ขอขอบคุณในการช่วยเหลือและความร่วมมือจากท่าน กรุณาเก็บข้อมูลของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลส่วนตัวสูญหายหรือถูกทำลายเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธี การซ่อมแซม การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรืออุบัติเหตุ เราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจผิดจากการใช้งานคู่มือนี้ และการทำให้เกิดการสูญเสียโดยบังเอิญของผู้ใช้ได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุและการฟ้องแย้งของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ข้อความทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามนำทุกส่วนของคู่มือนี้ไปทำซ้ำหรือถ่ายเอกสาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดโดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ ก่อน บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด ได้กล่าวอธิบายสิทธิของเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของก๊อปปี้ที่เราจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า